



MODE D'EMPLOI : INNOLOG PRO

INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE, ENREGISTREUR DE TEMPERATURE



1. Vérifier l'état de l'enregistreur : courte pression sur le bouton : les LED **VERTE** et **ROUGE** clignotent 1 fois ensemble
2. Presser le bouton de démarrage au moins **5 secondes** : la LED **VERTE** clignote 5 fois
3. Vérifier l'état de l'enregistreur : courte pression sur le bouton : la LED **VERTE** clignote 1 fois



INSTRUCTIONS FOR USE

HOW TO START TEMPERATURE RECORDERS



1. **Check recorder status:** press button briefly: **GREEN** and **RED** LEDs flash 1 time together
2. Press start button for at least 5 seconds: **GREEN** LED flashes 5 times
3. Check recorder status: press button briefly: **GREEN** LED flashes 1 time